# **Video Matrix Switcher**

# **VSX-6464**

取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

VSX-6464 は、64入力64出力のアナログ映像信号を、フルマトリックスで高画質に切り換えることができる マトリックススイッチャーです。RS-232C, RS-422A の他、LAN による制御も可能です。

この取扱説明書をよくご覧になり、十分にご活用下さい。

### 1.安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

#### 絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。 その表示を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してからお読みください。

▲警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症 を負う可能性がある事を示しています。	▲注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり物 的な損害を負う可能性がある事を 示しています。
-----	--	-----	--

絵表示の意味(絵表示の一例です)

$\Delta$	注意(警告を含む)を促すものです。例えば 🛕 は「感電注意」を示しています。
$\bigcirc$	禁止行為を示すものです。例えば 🕲 は「分解禁止」を示しています。
	行為を強制したり指示したりするものです。例えば 💽 は「プラグを抜くこと」を示しています。

▲警告	
本機は日本国内専用です。交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定 以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。交流200V系の電源でご使用	0
になられる場合は、当社営業窓口にご相談ください。 電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせ	
たり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。 火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口に修	$\bigcirc$
埋をこ依頼くたさい。 内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や	
異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、当 社サービス窓口にご相談ください。	<b>8</b> ≢Ç
本機から煙や異音がでる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因 になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜 いて当社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電の原因となることがあります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。 上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	$\Diamond$

▲注意	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落	$\mathbf{\delta}$
下によりけがの原因になることがあります。	<b>U</b>
長期間の使用において内部にほこりがたまると、火災や感電の原因となることがありま	
すので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。当社サービス窓口にご相談くだ	
さい。	
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度	
範囲を守って保存してください。	<b>U</b>
電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜くとき	
はコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つ	
き火災や感電の原因になることがあります。	
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。	
感電の原因になることがあります。	
定期的に電源プラグのチェックをしてください。	
電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミ	
がたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため	
(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、ときには発火の原因になることがあ	•
ります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりがつい	
ていないかなどを点検してください。	
移動させるとき、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。	
電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因に	
なることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントか	
ら抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。	_
お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。	
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	
万一、強制空冷用電動ファンが停止した場合は、直ちに使用を止め、当社のサービスを	
受けてください。内部が異常加熱し故障や火災の原因となる場合があります。	
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。ラックマウン	
トなどで一旦本体カバーを外す場合は、取扱説明書の当該ページを良く読んだ上で電源	
プラグをコンセントから抜き、内部に金属片など異物を残さないよう注意して本体を閉	
めてから電源を入れてください。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご依頼くだ	
さい。	

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社規定に定められた条件に従って修理いたします。但 し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利 用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

	——————————————————————————————————————	
1.	安全にお使いいただくために	2
2.	同梱品	5
3.	前面パネルの説明	6
4.	後面パネルの説明	9
5.	本体操作方法	. 11
	5-1. メニュー操作方法	11
	5-2. テンキーによる数値入力	11
	5-5. クロスポイント操作力伝 5-4. クロスポイントの表示	12
	5-5. MEMORY (メモリ)機能	13
	5-6. MEMORY(メモリ)への保存	13
	5-7. MEMORY(メモリ)の読み出し 5-8 ファンクションディスプレイの表示調整	13
	5-9.入出力チャンネル数の変更	13
	5-10.工場出荷時状態へのリセット	14
6.	音声スイッチャーの接続について	. 14
7.	外部電源ユニット	. 14
8.	自己診断機能	. 14
9.	メニューマップ	. 15
1 (	). 外部通信制御	. 15
	10-1. コマンド一覧	15
	10-2. キャラクタコード表	16
	10-3. 7 一ク通信万氏の概要 10-4 コマンドの受信確認応答	17
	10-5. コマンドリファレンス	18
	10-6. RS-232C用ケーブルの結線	26
	10-7. RS-422A用ケーブルの結線	26
	1 0-8. RS-232C、RS-422Aの通信フォーマット 1 0-0 LANなーブルの結約	26
	10-9. LAN クランの福禄 10-10. TCP、UDPの通信フォーマット	27
	10-11. USBケーブルの結線	28
	1 0-1 2. Webブラウザによる制御	28
1 1	. IPアドレス等の設定方法	. 29
	11-1. フロントパネルによる変更	29
	11-2. USBによる変更	29
	1 1-3. TELNETによる変更 1 1-4 Webブラウザに上る亦再	30
	1 1 4	30
12	2. トフフルシューアインク	, <b>30</b>
	12-2. RS-232C、422Aが動作しない場合	30
	1 2-3. Ethernetが動作しない場合	31
13	3. 主な仕様	. 31

#### Rev1.3

# <u>2.同梱品</u>

箱から取り出したら、次のものが入っていることをご確認く	ぎさい。
VSX-6464本体	1台
国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き	1本
電源 3P-2P 変換アダプタ	1個
EIA 19 型ラックマウントアングル(6U)	1組
取扱説明書 (本書)	1部

※ 万一、内容物に不足がある場合は弊社までご連絡下さい。

以下余白

### 3.前面パネルの説明



#### ① 電源スイッチ(POWER)

- 電源コードをコンセントに差し、このスイッチを ON 側にすることにより、電源表示(緑のランプ) が点灯し電源が入ります。
- ◆ご注意:電源投入直後、本体のイニシャライズに4秒程かかります。この期間のマニュアル操作や

通信制御等は無効です。

- ② ファンクションディスプレイ (FUNCTION DISPLAY)
  - 4 行×20 文字の液晶ディスプレイです。現在のスイッチャーのクロスポイントや、本機の設定メ ニュー等を表示します。
- ③ 映像/音声切り換え(V&A、V、A)ボタン
  - フロントパネルから操作するクロスポイントの操作対象を、映像/音声連動(V&A)、映像専用(V)、 音声専用(A)のいずれか一つを選択します。
- ④ キーロック(KEY LOCK)ボタン
  - このボタンを約1秒間押し続けると、キーロック状態となり、ボタンのランプが点灯します。解除するには、再度このボタンを押し続けて(約1秒間)下さい。
  - キーロック時、本体での手動操作は全て無効です。
  - 電源再投入時、電源 OFF 直前のキーロック状態を復元します。

⑤ インプットセレクト(INPUT)ボタン

このボタンを押すと入力番号を設定するモードになりますので、続けて⑪のテンキーボタンか⑥
 の OFF ボタンを押します。

#### ⑥ 0FF ボタン

このボタンを押すと INPUT OFF が選択された状態となります。

#### ⑦ アウトプットセレクト(OUTPUT)ボタン

このボタンを押すと出力番号を設定するモードになりますので、続けて⑪のテンキーボタンか⑧のALLボタンを押します。

#### ⑧ ALL ボタン

・ このボタンを押すと OUTPUT ALL が選択された状態となります。

#### ⑨ メモリイン(MEMORY IN)ボタン

#### 1 メモリアウト(MEMORY OUT)ボタン

 このボタンを押した後、⑪のテンキーボタンでメモリ番号を入力し、続けて ENTER ボタンを押す ことにより、⑨で記憶したクロスポイントパターンを読み出すことができます。(今 P.13)

#### ⑪ テンキーボタン

- 0~9の数値キーです。入力チャンネル番号、出力チャンネル番号の他、メモリ番号、IP アドレスの設定等で使用します。(今 P.11)
- 12 メニュー/クリアボタン
  - ファンクションディスプレイに何も表示されていない状態でこのボタンを押すと、メインメニューが表示されます。
  - 各種メニュー表示中にこのボタンを押すと、一つ上位の階層に戻ります。

#### (3) ENTER ボタン

・ メニュー項目の決定や入力した数値を決定します。

#### (4) スクロールアップ(UP)ボタン

- ① スクロールダウン(DOWN)ボタン
  - メインメニューやサブメニューの項目選択、クロスポイント状態表示中の出力番号選択、IP アドレスの編集オクテット移動の他、ファンクションディスプレイの輝度調整等で使用します。

16 コントロールユニット

コントロール部を本体と分離して、後面パネルの⑪と接続すると遠隔操作が可能です( P.10)。
 この場合、オプションのブランクパネル(BP-VSX6464)が必要となりますので別途お買い求めください。なお、遠隔操作をする場合のケーブル長は、標準仕様で10m、最長で30mです。これ以上延長される場合は、弊社までご相談ください。

以下余白

#### <u>4.後面パネルの説明</u>



① コンポジット映像信号入力コネクタ

 コンポジットのアナログ映像信号を入力します。75 Ωで終端された後、 直流分をカットして結合されています。



• 本機の入力チャンネル数は、16 単位で増減が可能です。(∽ P.13)

- ② コンポジット映像信号出力コネクタ
  - ①へ入力した信号の中から、選択された信号が同一レベルで出力されます。
     出力インピーダンスは 75 Ωの直流結合ですので、外部から直流バイアス電
     圧は印可しないで下さい。



- ・ 本機の出力チャンネル数は、16 単位で増減が可能です。(♡ P.13)
- ◆ご参考:出力 OFF が選択されている場合でも、出力インピーダンスは 75 Ωのままです。(ハイ・ インピーダンスにはなりません。)
- ③ 外部同期信号入力(C.SY IN)コネクタ
  - 本機をブランキングスイッチャーとして使用する場合、2 値または 3 値の複合同期信号を入力し ます。外部同期信号を使用しない場合は、④とともに何も接続しなくて構いません。
  - ◆ご注意:本機をブランキングスイッチャーとして使用するためには、①へ入力する映像信号が、③ へ入力する外部同期信号と同期している必要があります。従って、①が③と同期していない場合、③を使用する必要性はありません。
- ④ 外部同期信号出力(C.SY OUT)コネクタ
  - ③のブリッジアウト(C.SY IN と接続されている)です。本機を経由して他の機器へ接続する場合 に使用します。
  - ・ 外部同期信号の終点が本機となる場合、通常は本コネクタを 75 Ωで終端してください。
- ⑤ RS-232C コネクタ(D サブ9ピン オス座)
  - ・ 外部制御する際にコンピュータ等と接続します。
- ⑥ RS-422A コネクタ(D サブ9ピン メス座)
  - ・ 外部制御する際にコンピュータ等と接続します。
- ⑦ USB コネクタ(USB Type B コネクタ)
  - ・ USB-FS(12 Mbps)により、IPアドレス等のパラメータを変更します。
  - ◆ご注意:弊社ホームページで公開されている HdxXP アプリケーションは、本機には対応していません。
- ⑧ LAN コネクタ(RJ-45)
  - LAN(10Base-T または 100Base-Tx)による外部制御が可能です。
  - ・ 物理層の接続が確立すると、「10M」または「100M」のランプが点灯します。
  - ・ 通信中は「ACTIVE」ランプが点滅します。
- ⑨ パネルリモート(PANEL REMOTE)
- 10 モードスイッチ(MODE SW)
  - ・ SW1~SW3 で⑤および⑥の通信速度を設定します。(♡ P.27)
  - ・ SW7 でクロスポイントメモリの映像・音声の連動モードを設定します。(♡ P.13~)
  - SW4~SW6, SW8 は出荷時設定(OFF)のまま使用して下さい。

- リモート出力(REMOTE DATA OUT)コネクタ
  - ・ 別売の音声マトリックススイッチャー(ASX シリーズ)のリモート入力コネクタに接続します。
- 12 電源入力コネクタ(AC IN)
  - ・ 通常は AC100V (50/60Hz) に接続します。付属の電源コードを差し込んで下さい。
- 13 外部電源ユニット接続コネクタ(EXT PWR)
  - ・ 別売の専用外部電源ユニット(PU-100)を、専用外部電源ユニットに付属する専用の接続コードで 接続します。
  - ・ 専用外部電源ユニット(PU-100)は、本機の電源スイッチに連動して動作します。

#### <u>5.本体操作方法</u>

#### 5-1.メニュー操作方法

・ メニュー操作は、MENU/CLR, ENTER, UP, DOWN の4つのボタンでナビゲートします。



#### 5-2.テンキーによる数値入力

- テンキーボタンは、クロスポイントの設定(♡ P.12)と IP アドレス等の設定(♡ P.29)で使用します。
- 入力時、有効な数値範囲を超えるとクリアされます。数値範囲は、設定項目によって異なります。
   例えば、有効な数値範囲が「~123」で、テンキーを「1」,「2」,「4」の順に押した場合の動作
   を下表に示します。

テンキー	表示	説	明
1	1		
2	12		
4	4	「124」は範囲オーバーなので、	クリアされて4になります

-11 -

SW OPERATION

(2) -

(4) -

### 5-3.クロスポイント操作方法

- (1) 始めに、映像・音声連動(V&A) / 映像専用(V) / 音声専用
   (A) のモードを選択します。
   (1)
- (2) IN ボタンを押します。
- (3) テンキーで入力番号を指定します。( C P.11)
- (4) OUT ボタンを押します。
- (5) テンキーで出力番号を指定します。(∽ P.11)
- (6) 入力番号と出力番号を確定後、ENTER ボタンを押すと、(1) に対応するクロスポイントが設定されます。
  - ・ 上記の手順で、(2)と(4)の順序は逆でも構いません。
  - IN ボタンを押すと、テンキーで入力した数値はクリアされます。00T ボタンも同様です。
  - OFF ボタンまたは ALL ボタンを押すと、テンキー入力はクリアされ、INPUT OFF または OUTPUT ALL が設定されます。
  - IN ボタンを押した直後にテンキーの「0」を押すと、INPUT OFF が設定されます。
  - OUT ボタンを押した直後にテンキーの「0」を押すと、OUTPUT ALL が設定されます。
  - INPUT SELECT (入力選択)は、1~64と OFF (無信号)があり、OUTPUT SELECT (出力選択)は、1~64と ALL (1~64の全ての出力に同じ信号を出力する)があります。

※ 工場出荷時は、ALL OFF に設定しています。

◆ご注意:別売の音声マトリックススイッチャー(ASX シリーズ)を接続していない場合でも、音声の クロスポイント情報はファンクションディスプレイに表示されます。

#### 5-4.クロスポイントの表示

 メインメニューから「Cross Point Disp.」を選択して ENTER ボタンを押すと、下図のような表示 になります。



• UP, DOWN ボタンで出力番号がスクロールします。長押しすると加速してスクロールします。



#### 5-5.MEMORY(メモリ)機能

- 本機は、各種の操作・設定(現在のクロスポイントの設定状態と V&A, V, Aのモード選択、および キーロック状態等)を自動的に内部の不揮発性メモリに記憶し、電源投入時にこれを読み出して動 作を開始します。
- クロスポイントメモリは、現在の設定状態の他に、映像と音声で各64通りのパターンがあります。
   詳細は、下記「MEMORY(メモリ)への保存」の項を参照下さい。
- ・ メモリの保存期間は10年間以上保持することが可能です。

#### <u>5-6.MEMORY(メモリ)への保存</u>

- メモリに現在のクロスポイント状態を記憶するには、前面パネル⑨の MEMORY IN を押した後に、 記憶させたいメモリ番号(1~64の範囲)をテンキーで設定し、ENTER ボタンを押します。
- ※ 後面パネルの MODE SW7 が OFF の場合、前面パネル③の V&A, V, A で選択されたクロスポイント が記憶されます。例えば現在「映像(V)モード」に設定されている場合、音声のクロスポイント メモリは変更されません(出荷時設定)。
- ※ MODE SW7 が ON の場合、前面パネル③の V&A, V, A のモードに関わらず、前面パネル操作による メモリオペレーションは映像と音声が連動して記憶されます。
- ※ MODE SW7 は前面パネル操作のみに有効です。外部通信制御の場合、MODE SW7 の設定は無関係です。

#### 5-7.MEMORY(メモリ)の読み出し

- メモリに記憶した内容を読み出すには、前面パネル⑩の MEMORY OUT を押した後に、読み出したい メモリ番号(1~64の範囲)をテンキーで設定し、ENTER ボタンを押します。
- MODE SW7 が OFF の場合、前面パネル③の V&A, V, A で選択されたクロスポイントだけが読み出さ れます。例えば現在「映像モード」に設定されている場合、音声のクロスポイント状態は変更さ れません(出荷時設定)。
- MODE SW7 が ON の場合、前面パネル③の V&A, V, A のモードに関わらず、常に映像と音声が連動 して読み出されます。

#### 5-8.ファンクションディスプレイの表示調整

- ・ 電源 ON 直後は、コントラストおよびバックライト輝度ともに最大状態です。
- メインメニューから、「LCD Contrast Adj.」または「LCD Backlight Adj.」を選んで ENTER ボタンを押します。
- UP / DOWN ボタンでコントラストまたはバックライトの輝度を調整します。(ENTER ボタンを押す 必要はありません。)変更は、電源を OFF するまで保持されます。
- ◆ご注意:輝度・コントラストともに電源 0FF 直前の状態を復元しません。

#### <u>5-9.入出力チャンネル数の変更</u>

• 入力ボード数を変更した場合は、メインメニューから「Set input ch. count」を選び、ENTER ボ タンを押します。

-13 -

- 装着されている入力ボード数に合わせて UP/DOWN ボタンで数値(16 単位)を設定し、ENTER ボタン を押します。
- 本機に装着されている出力ボード数は、起動時に自動検出しますので、設定は特にありません。
   出力ボードを増設後、初回の起動ではクロスポイントは OFF が設定されています。
- ◆ご注意:入力ボード数を減らした場合は下記の「工場出荷時状態へのリセット」に従ってクロスポ イントメモリをリセットして下さい。(出力ボード数を増減する場合、および入力ボード を増やす場合は、この操作は不要です。)

#### 5-10.工場出荷時状態へのリセット

- メインメニューから「Shipment setting...」を選び、ENTER ボタンを押します。
- 全てのクロスポイントメモリは OFF に設定され、IP アドレス等も含めて全ての設定が工場出荷時 状態に設定されます。ただし、後面パネルの MODE SW と入力チャンネル数の設定はリセットされ ません。
- ◆ご注意:この操作で消去されたメモリ内容は復帰出来ませんのでご注意下さい。

#### 6.音声スイッチャーの接続について

- ・ 別売の ASX シリーズは、背面パネル⑪の DATA OUT 端子に接続します。
- 本体の電源投入時に、ASX シリーズの接続認識を行っているため、接続の際は、必ず本体の電源 が 0FF の状態で接続して下さい。
- 本機と接続する ASX シリーズの AC100V は、本機と同時または前もって印可して下さい。(本機よ り遅れて ASX の AC100V を印可すると、接続を認識できないことがあります。)

#### 7.外部電源ユニット

- ・ 背面パネルの⑬に、別売の外部電源ユニット(PU-100)を装着することが可能です。本機を通電状態のまま、外部電源ユニットの脱着が可能です。
- 外部電源ユニットを使用すると、本機に内蔵の電源はほぼ休止状態となり、本機に必要な電力の 殆どは、この外部電源ユニットから供給されます。
- ◆ご参考:外部電源ユニットを使用すると、簡易的な電源の二重化が計れ、信頼性が要求されるシス テムに最適です。

#### 8.自己診断機能

- 本機は、内部のスイッチング電源、および別売の外部電源ユニットの状態を常時監視しています。
- ・ 別売の音声マトリックススイッチャーASX シリーズ用の外部電源ユニットが接続されている場合 は、これらの各状態も常時監視しています。
- 異常を検出すると、前面パネルのファンクションディスプレイのバックライトが点滅します。この場合は、修理が必要ですので、弊社までご連絡下さい。
- ◆ご参考:この機能に関する設定等は特にありません。

# <u>9.メニューマップ</u>

ファンクションディスプレイに表示されるメニューの一覧です。

<main menu=""></main>	メインメニューです。
Cross Point Disp.	クロスポイントの設定状態を表示します。(တ P.12)
LCD Contrast ADJ.	液晶表示のコントラストを設定します。(℺ P.13)
LCD Backlight ADJ.	液晶表示のバックライトを設定します。(♡ P.13)
— System Status 本機:	および周辺機器の接続構成と良否判定サマリーを表示します。
IP Address	IP アドレスを表示・設定します。 (ひ P.29)
Subnet Mask	サブネットマスクを表示・設定します。(∽ P.29)
Default G/W	デフォルトゲートウェイアドレスを表示・設定します。(∽ P.29)
TCP Command Port#	TCP コマンドのポート番号を表示・設定します。(∽ P.29)
UDP Command Port#	UDP コマンドのポート番号を表示・設定します。(∽ P.29)
MAC Address	イーサネットの MAC アドレスを表示します。(∽ P.29)
232/422 Baud Rate	RS-232C/422A の通信ボーレートを表示します。
Firmware info.	本体 ROM のバージョン情報を表示します。
Set input ch count	入力チャンネル数を設定します。(♡ P.13)
Shipment setting	IPアドレス等も含めて、工場出荷時の設定に戻します。(∽ P.14)
→ <svstemconfig.> 本機:</svstemconfig.>	および周辺機器状態表示メニューです。
Internal PWR	本機内部の状態を表示します。
Ext PWR unit	映像マトリックススイッチャー用外部電源ユニットの状態を表示します。
ASX detected	音声マトリックススイッチャーの状態を表示します。
- ASX ext PWR	音声マトリックススイッチャー用外部電源ユニットの状態を表示します。
$\rightarrow$ <xxxxxx power=""></xxxxxx>	監視メニューです。XXXXXX には、ユニットの名称が表示されます。
Ctr15V	制御系回路の電源電圧です。
+5V	+5V 電源の電圧を表示します。
-5V	-5V 電源の電圧を表示します。
+12V	+12V 電源の電圧を表示します。
-12V	-12V 電源の電圧を表示します。
FAN	冷却ファンの回転数を表示します。

# 10.外部通信制御

## <u>10-1.コマンド一覧</u>

機能概要	コマンド	HEX コード	備考
AUDIO&VIDEO モード	AV	41H 56H	
VIDEO モード	V	56H	
AUDIO モード	А	41H	
映像/音声/連動モード取得	mode	6DH 6FH 64H 65H	
INPUT OFF	q	71H	後続はカンマと最大3桁の数値
OUTPUT ALL	r	72H	最大3桁の数値とカンマの後続
MEMORY IN	S	73H	後続はカンマと最大3桁の数値
MEMORY OUT	t	74H	後続はカンマと最大3桁の数値
MEMORY 内容読み出し	У	79Н	後続はカンマと最大3桁の数値
MEMORY 番号読み出し	mem	6DH 65H 6DH	
映像 DATA READ	W	77H	
音声 DATA READ	wa	77H 61H	

機能概要 コマンド		HEX コード	備考
映像&音声DATA READ	wva	77H 76H 61H	
出力番号指定 DATA READ	Z	7AH	後続は最大3桁の数値
キーロック設定	k1	6ВН 6СН	
キーロック解除	ku	6BH 75H	
キーロック状態取得	ky	6BH 79H	
バックライト ON	0	6FH	
バックライト OFF	р	70H	
カンマ	,	2CH	入力と出力の区切りです
セミコロン	;	3BH	一斉実行のためのデリミタです
キャリッジリターン	CR	ODH	コマンドを実行します
機器状態監視	alarm	61H 6CH 61H 72H 6DH	01 ~ 04 が後続します。
TELNET 接続	telnet	74H 65H 6CH 6EH 65H 74H	D 90た 辛四丁をい
TELNET 切断	logout	6CH 6FH 67H 6FH 75H 74H	Ⅰ.3U℃豕庶「さい。

### <u>10-2.キャラクタコード表</u>

		上位 4bit							
		0	1	2	3	4	5	6	7
	0			SP	0	@	Р	`	р
	1			!	1	А	Q	а	q
	2			"	2	В	R	b	r
	3			#	3	С	S	с	S
(	4			\$	4	D	Т	d	t
言	5			%	5	Е	U	е	u
進	6			&	6	F	V	f	v
16	7			,	7	G	W	g	W
it(	8			(	8	Н	Х	h	Х
4b	9			)	9	Ι	Y	i	у
垣	А			*		J	Ζ	j	Z
٣	В			+	;	K	[	k	{
	С			,	<	L	¥	1	
	D	CR		_	=	М	]	m	}
	Е				>	N	^	n	~
	F			/	?	0		0	

例:「A」は上位 4bit が 4、下位 4bit が 1 なので、41H(10 進数の 65)となります。

注:本機のコマンドで使用しないキャラクタは網掛けしています。(戻り値および TELNET ログイ

ン後のコマンドは除きます。)

注: CR はキャリッジリターンを示します。16 進数の 0DH(10 進数の 13)です。

注: SP は半角スペースを示します(本機では使用していません)。

◆ご注意:これ以降、本書において、送受信するキャラクタは囲み文字で表記します。例えば、
 123 は 3 バイトで、キャラクタコードの 31H 32H 33H を意味します。ただし、キャリッジリターンを表すキャラクタコードの 0DH は 1 バイトですが CR と表記します。(キャラクタコードの 43H 52H ではありません。)

#### 10-3.データ通信方式の概要

- 本機とホストコンピュータとの接続方法は、①RS-232C, ②RS-422A, ③LAN(TCP), ④LAN(UDP)の 4 通りあり、全て同じコマンドで動作します。
- 複数の通信方式を同時に使用することも可能です。この場合、基本的にはデータを受信した順番(コマンド成立ごと)に処理します。なお、矛盾する制御(例えば RS-232C で「INPUT 1 を OUTPUT 1」、RS-422A で「INPUT 2 を OUTPUT 1」に設定)をほぼ同時に受信した場合、どちらが優先するかは不定となりますのでご注意下さい。
- 映像と音声の切り換えモードは、フロントパネルと同様に①映像と音声を連動(V&A)、②映像専用(V)、③音声専用(A)の3モードあります。それぞれの接続方法毎に独立してモードを保持しています。(TCP 接続の場合は、さらにホストコンピュータ毎にも独立しています。)また、電源投入 直後はそれぞれ V&A モードです。なお、これらは前面パネル③の V&A, V, A のモードとも独立しています。つまり、前面パネル③の V&A, V, A のモードは、通信コマンドで変更することは出来ません。
- 本機内部のコマンド受信バッファは、CR または : を受信すると、それまでに受信したキャラクタを解析します。CR を受信すると、それまでの解析結果が正常であれば即時実行します。: を受信すると、解析結果が正常であれば実行待ち専用のバッファに格納し、受信バッファは開放されます。なお、コマンド受信バッファは受信時刻の管理をしていません。
- 戻り値のあるコマンドを発行した場合、戻り値が完結してから次のコマンドを発行して下さい。
- ・ 戻りバイト数の比較的大きいコマンド(wva CR 等)を繰り返して発行する場合、短周期になるほどパフォーマンスに影響を与えます。特に複数のホストコンピュータで多元通信する場合は、発行周期を無意味に短くなさらないようにご配慮下さい。
- ・ 電源投入後、初期化の完了を確認するには、mode CR 等の戻り値のあるコマンドを発行します。 正常な戻り値が得られれば、初期化は完了していると判断して下さい。
- ◆ご参考:従来の VSW シリーズ等の、通信方式 B のコントロールコードを用いた制御ソフトウェアは、 本機の映像&音声連動モードと互換性があります。

#### 10-4.コマンドの受信確認応答

- CR の代わりに? を受信すると、本機は応答を返します。
- ・ !! 以前に受信したコマンドにおいて、余分なキャラクタを含まない適切なコマンドなら !! を返します。余分なキャラクタが含まれていたり、解釈できないコマンドなら !! を返します。



# <u>10-5.コマンドリファレンス</u>

映像&音声連動モードに設定します。							
コマンド	AV CR		3 バイト				
戻り値	なし						
説明	AV	半角大文字の'A'と'V'です。キャラクタコードは	41H 56H です。				
備考	<ul> <li>このコマ のコマン</li> <li>この設定 ネルとも</li> <li>電源 OFF</li> <li>CR の代表</li> </ul>	ンドが実行されると、電源の再起動、または [] ドを受信するまでモードは保持されます。 は、通信接続の種別(RS-232C, RS-422A 等)毎に 独立しています。 後の初期状態は、前面パネルを除いて常に映像& 直前の状態を復元しません。 つりに ]; でも同じ動作となります。	<ul> <li>CR , A CR のいずれか</li> <li>ご個別に保持され、前面パ</li> <li>&amp;音声連動モードであり、</li> </ul>				

映像モードに設定します。				
コマンド	V CR		2バイト	
戻り値	なし			
説明	V	半角大文字の'V'です。キャラクタコードは 56H	です。	
備考	<ul> <li>このコマ かのコマ</li> <li>この設定</li> <li>ネルとも</li> <li>電源 0FF</li> <li>CR の代表</li> </ul>	ンドが実行されると、電源の再起動、または ンドを受信するまでモードは保持されます。 は、通信接続の種別(RS-232C, RS-422A 等)毎に 独立しています。 後の初期状態は、前面パネルを除いて常に映像& 直前の状態を復元しません。 わりに 🕄 でも同じ動作となります。	W CR , A CR のいずれ CB のいずれ CB のいずれ CB のいずれ	

音声モードに設定します。				
コマンド	A CR		2バイト	
戻り値	なし			
説明 A 半角大文字の'A'です。キャラクタコードは 41H です。				

備考	<ul> <li>このコマンドが実行されると、電源の再起動、または AV CR , V CR のいずれ かのコマンドを受信するまでモードは保持されます。</li> </ul>
	<ul> <li>この設定は、通信接続の種別(RS-232C, RS-422A 等)毎に個別に保持され、前面パネルとも独立しています。</li> </ul>
	<ul> <li>電源投入後の初期状態は、前面パネルを除いて常に映像&amp;音声連動モードであり、</li> <li>電源 0FF 直前の状態を復元しません。</li> </ul>
	• CR の代わりに ; でも同じ動作となります。

現在設定されている映像/音声の切り替えモードを取得します。					
コマンド	mode C	R	5バイト		
戻り値	AV CR	または 🛛 CR または A CR	2~3 バイト		
説明	mode	キャラクタコードは 6DH 6FH 64H 65H です。			
	AV	映像&音声連動モードであることを表します。			
	V	映像モードであることを表します。			
	А	音声モードであることを表します。			
備考	• 切り	替えモードは、前面パネルおよび通信接続毎に独立	しています。		

クロスポイントの設定を変更します。				
コマンド	[入力番号]	[入力番号],[出力番号] CR (または;) 4~8バイト可変		
戻り値	なし			
説明	[入力番号]	入力番号を [] ~ [064] の最大 3 桁の数値で表します。OFF を選択する場 合は [](71H)を指定します。		
	,	入力番号と出力番号の区切りのカンマです。キャ す。	ァラクタコードは 2CH で	
	[出力番号]	出力番号を 1 ~ 064 の最大 3 桁の数値で表し 合は (72H)を指定します。	ます。ALL を選択する場	

備考	• 後続に CR を送ると実行します。別のクロスポイントも同時に切り換えたい場合
	は、;;で繋ぎ、最後に CR を送信します。
	<ul> <li>例えば、入力(または出力)番号2を指定する場合、2002のいずれでも同じ 動作となります。</li> </ul>
	<ul> <li>・ [:] により実行保留中のクロスポイント設定は、 ■ CR 等の取得に反映されません。     <li>■ CR      </li> </li></ul>
	<ul> <li>・ 無効な入力番号または出力番号を指定した場合、コマンドは破棄されます。</li> </ul>

指定した出力番号の映像および音声クロスポイントの状態を取得します。				
コマンド	z     [出力番号]     CR     3~5 バイト可変		3~5 バイト可変	
戻り値	[VOUT] [A	OUT] CR	8バイト	
説明	z	半角小文字の'z'です。キャラクタコードは 7AH です。		
	[出力番号] 映像および音声の出力番号を 1 ~ 064 の最大 3 桁の数値で			
[VOUT]       出力番号で指定された出力に設定されている映像入す         [AOUT]       をそれぞれ 000 ~ 064 の3桁の数値で戻します。         [AOUT]       ていることを表します。			象入力および音声入力番号 す。000 は 0FF が選択され	
		映像と音声の区切りのスラッシュ(キャラクタコ 目に出力されます。	ードは 2FH)で、4 バイト	
	CR	戻り値の終端を表します。8 バイト目に出力され	ます。	

映像クロスポイントの状態を取得します。				
コマンド	w CR		2バイト	
戻り値	[VOUT1] ;	[VOUT2] ; ; [VOUT64] CR	256バイト	
説明	w	半角小文字の'w'です。キャラクタコードは 77H です。		
	[VOUTn]	映像出力 n に設定されている映像入力番号を 000 ~ 戻します。000 は 0FF が選択されていることを表しま	064 の 3 桁の数値で す。	
	;	区切りのセミコロンです。キャラクタコードは 3BH です。		
	CR	戻り値の終端を表します。512 バイト目に出力されま	す。	
備考	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像の状態を戻します。 本機に装着する出力ボード数が1枚(16ch分)減る毎に、 戻り値が64バイト少なくなり			
	ます。			

音声クロスポイントの状態を取得します。				
コマンド	wa CR		3バイト	
戻り値	[AOUT1] ;	[AOUT2] ; ; [AOUT64] CR	256バイト	
説明	wa 半角小文字の'w'と'a'です。キャラクタコードは 77H 61H です。			
	[AOUTn]	音声出力 n に設定されている音声入力番号を 000 ~	064 の 3 桁の数値で ナ	
	;	展します。[000] は OFF が選択されていることを表します。 区切りのセミコロンです。キャラクタコードは 3BH です。		
	CR	戻り値の終端を表します。512 バイト目に出力されま	す。	
備考	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、音声の状態を戻します。			
	(ASX シリーズではなく、)本機に装着する出力ボード数が 1 枚(16ch 分)減る毎に、戻 り値が 64 バイト少なくなります。			

映像および音声クロスポイントの状態を取得します。				
コマンド	wva CR		4バイト	
戻り値	[VOUT1] ; [AOUT1] ;	[VOUT2] ; ······ ; [VOUT64] / [AOUT2] ; ······ ; [AOUT64] CR	512バイト	
説明	wva	半角小文字の'w'と'v'と'a'です。キャラクタコードは77	H 76H 61Hです。	
	[VOUTn] [AOUTn]	映像(または音声)出力 n に設定されている映像(ま) 000 ~ 064 の 3 桁の数値で表現して戻します。000 いることを表します。	たは音声)入力番号を は OFF が選択されて	
	;	区切りのセミコロンです。キャラクタコードは 3BH で	す。	
	0	映像クロスポイントの終端を表すスラッシュです。 2FHです。	キャラクタコードは	
	CR	戻り値の終端を表します。1024 バイト目に出力されま	きす。	
備考	戻りバイト い。	、数が多いため、ホスト側受信バッファのサイズとフロ	1ー制御にご留意下さ	
	。 (ASX シリーズではなく、)本機に装着する出力ボード数が 1 枚(16ch 分)減る毎に、戻 り値が 128 バイト少なくなります。			

現在のクロスポイント状態をメモリへ書き込みます。		
コマンド	s [ [メモリ番号] CR	4~6 バイト可変

戻り値	なし		
説明	s 半角小文字の's'です。キャラクタコードは 73H		- 0
	,	区切りのカンマです。キャラクタコードは 2CH です	r.
	[メモリ番号]	1 ~ 064 のメモリ番号を最大3桁で指定します。	
備考	<ul> <li>・映像&amp;音声/ 例えば音声: されません。</li> <li>・例えばメモ す。</li> <li>・ ⑤ [] 129 CF す。</li> </ul>	/映像/音声モードの影響を受けます。MODE SW7 の モードに設定されている場合、映像のクロスポイン リ番号 9 を指定する場合、	影響は受けません。 トメモリ内容は変更 も同じ動作となりま マンドは破棄されま

メモリ上のクロスポイント設定を読み出して設定します。							
コマンド	せ,[メモリ番号	+] CR	4~6 バイト可変				
戻り値	なし						
説明	t	半角小文字の't'です。キャラクタコードは 74H です	o				
	[] 区切りのカンマです。キャラクタコードは 2CH です。						
	[メモリ番号] [] ~ 064 のメモリ番号を最大3桁で指定します。						
備考	<ul> <li>・映像&amp;音声/ 例えば映像モん。</li> <li>・例えばメモリ</li> <li>・ [1] [129] CR す。</li> </ul>	<ul> <li>・映像&amp;音声/映像/音声モードの影響を受けます。MODE SW7 の影響は受けません。 例えば映像モードに設定されている場合、音声のクロスポイントは変更されません。</li> <li>・例えばメモリ番号9を指定する場合、9 09 009 のいずれでも同じ動作となります。</li> <li>・ 日 129 CR のような無効なパラメータを指定した場合、コマンドは破棄されます。</li> </ul>					

現在のクロスポイント状態と同一内容のメモリ番号を取得します。					
コマンド	mem CR 4バイト				
戻り値	[VMEM]	[AMEM] CR	8 バイト		
説明	mem	キャラクタコードは 6DH 65H 6DH です。			

	[VMEM]	映像および音声の現在のクロスポイントと一致する内容のメモリ番号を、それ おわしつ この ほう かった あった ちょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し
	[AMEM]	れてれ 000 ~ 004 の 3 桁で戻します。000 は一致するメモリ番号が存在 しないことを表します。
備考	<ul> <li>複数の</li> </ul>	)メモリ番号が一致する場合、小さい方の番号を戻します。

メモリ番号	メモリ番号を指定して、その内容を読み出します。現在のクロスポイントは変更されません。					
コマンド	у,[メモ	リ番号] CR	4~6 バイト可変			
戻り値	[VMEM1] ; [AMEM1] ;	[VMEM2] ; ······ ; [VMEM64] / [AMEM2] ; ······ ; [AMEM64] CR	512バイト			
説明	у	半角小文字の'y'です。キャラクタコードは 79H です。				
	2	区切りのカンマです。キャラクタコードは 2CH です。				
	[VMEMn] [AMEMn]	[メモリ番号]で指定したメモリ内の、映像(または音声 ている映像(または音声)入力番号を 000 ~ 064 の 3 戻します。000 は 0FF が設定されていることを表しま	<sup>歯</sup> )出力 n に設定され 3 桁の数値で表現して す。			
	;	区切りのセミコロンです。キャラクタコードは 3BH です。				
	0	映像クロスポイントメモリの終端を表すスラッシュです。キャラクタコー ドは 2FH です。				
	CR	戻り値の終端を表します。1024 バイト目に出力されま	きす。			
備考	戻りバイト い。	、数が多いため、ホスト側受信バッファのサイズとフロ	1ー制御にご留意下さ			

バックライトを最大輝度で点灯します。						
コマンド	o CR		2 バイト			
戻り値	なし					
説明	0	半角小文字の'o'です。キャラクタコードは 6FH です。				

バックライトを消灯します。					
コマンド	p CR	2バイト			
戻り値	なし				

説明	Р	半角小文字の'p'です。キャラクタコードは 70H です。
備考	・ファンク	ションディスプレイに表示中の文字は消去されません。

操作パネルのキーロックを設定します。						
コマンド	kl CR		3バイト			
戻り値	なし					
説明	k1	半角小文字の'k'と'l'です。キャラクタコードは 6BH 6CH で	す。			
備考	<ul> <li>既にキーロック設定中に本コマンドを発行した場合、コマンドは破棄されます。</li> </ul>					

操作パネルのキーロックを解除します。						
コマンド	ku CR		3バイト			
戻り値	なし	なし				
説明	ku	半角小文字の'k'と'u'です。キャラクタコードは 6BH 75H で	す。			
備考	• 既に	ニキーロック解除状態で本コマンドを発行した場合、コマン	ドは破棄されます。			

操作パネルのキーロック状態を取得します。							
コマンド	ky CR		3バイト				
戻り値	FREE	CR または LOCK CR	5バイト				
説明	ky	半角小文字の'k'と'y'です。キャラクタコードは 6BH 79H です。					
	FREE	E キーロックが解除されています。キャラクタコードは 46H 52H 45H 45H です。					
	LOCK	キーロックが設定されています。キャラクタコードは 4CH	4FH 43H 4BH です。				

本機および周辺機器の動作状態の良否判定を取得します。					
コマンド	alarm [ユニット	番号] CR	8バイト		
戻り値	[内部状態] [判知	[内部状態] [判定] ; ; [内部状態] [判定] CR			
説明	alarm	キャラクタコードは 61H 6CH 61H 72H 6DHです。 に、続けてユニット番号を指定します。	スペース等は入れず		

	[ユニット番号]	01 ~ 04 の 2 桁の数値でユニット番号を表し、これをキャラクタコ ードで指定します。 01 VSX 本体(本機)を指定します 02 VSX シリーズ用の別売外部電源を指定します 03 別売の ASX 本体を指定します 04 ASX シリーズ用の別売外部電源を指定します							
	[.++.++p.][).++2]	CT5V= +5V= -5v= +1 の対応表は下記の通 ユニット 番号 種 り	12V= -12V= りです。 別 CT5V	$fan= 0$ $\rightarrow$ +5V	のいず 戻り -5V	れかで 順番 +12V	ぎす。 = → 1   -12V	Lニッ 後 FAN	ト毎
	[內部状態]	01         VSX 本体           02         VSX 外部電           03         ASX 本体           04         ASX 外部電	あり            む         のり             電源             電源	あり あり あり あり	あり あり あり	 あり あり	 あり あり	<u></u> あり あり あり	-
	[判定]	状態に応じて ok ま; 例:alarm O1 CR を	たは ng を〕 ・発行⇒CT5V	戻しまっ '=ok;+5'	∱ <sub>°</sub> V=ok;-	5V=ok	CR		
備考	<ul> <li>電源を投入し マンドを受信</li> <li>外部電源ユニ バイト)が戻り</li> <li>外部電源ユ、</li> <li><u>Ext PWR AC i</u></li> <li>本機が異常を 本機自ら通信</li> </ul>	<ul> <li>・電源を投入してから計測が完了するまでは最大 30sec 程度要します。この間に本コ マンドを受信した場合は In a measurement. CR (18 バイト)が戻ります。</li> <li>・外部電源ユニットや ASX 本体が接続されていない場合は No connection. CR (15 バイト)が戻ります。</li> <li>・外部電源ユニットの AC インレットが外れていると推定される場合は、 Ext PWR AC input loss. CR が(23 バイト)が戻ります。</li> <li>・本機が異常を検知しても、ホストコンピュータから本コマンドを発行しない限り、 本機自ら通信回線上へ警告のメッセージを送出しません。</li> </ul>						本コ (15 よ、 り、	

\_\_\_\_

以下余白

## <u>10-6.RS-232C 用ケーブルの結線</u>

	_本機(DSUB 9ピンオス)			外部制御機器(DSUB 9ピン)			25 ピン)
	端子 No	端子 No 信号名		端子 No	信号名	₩1	
	1	NC(未接続)		1	DCD(キャリア検出)	8	
	2	TXD(送信データ)	$\rightarrow$	2	RXD(受信データ)	3	
	3	RXD(受信データ)	$\leftarrow$	3	TXD(送信データ)	2	
<u> </u>	4	DSR(6 ピンと短絡)	$\leftarrow$	4	DTR(データ端末レディ)	20	
	5	GND(信号グランド)		5	GND(信号グランド)	7	
L	6	DTR(4 ピンと短絡)	$\rightarrow$	6	DSR(データセットレディ)	6	
	7	CTS(送信可)	$\leftarrow$	7	RTS(送信要求)	4	
	8	RTS(送信要求)	$\rightarrow$	8	CTS(送信可)	5	]
	9	NC(未接続)		9	RI(被呼表示)	22	]

※1:外部制御機器側が DSUB 25 ピンの場合の端子番号

・ コンピュータと接続する場合、RS-232Cケーブルはストレートケーブルをご使用下さい。

### <u>10-7.RS-422A 用ケーブルの結線</u>

本機(DSUB 9ピンメス)					
端子 No	信号名	方向	端子 No	信号名	
1	FG(フレームグランド)		1	FG(フレームグランド)	
2	RX-(受信データ、負論理)	$\leftarrow$	2	TX-(送信データ、負論理)	
3	TX+(送信データ、正論理)	$\rightarrow$	3	RX+(受信データ、正論理)	
4	GND(信号グランド)		4	GND(信号グランド)	
5	NC(未接続)		5	NC(未接続)	
6	GND(信号グランド)		6	GND(信号グランド)	
7	RX+(受信データ、正論理)	$\leftarrow$	7	TX+(送信データ、正論理)	
8	TX-(送信データ、負論理)	$\rightarrow$	8	RX-(受信データ、負論理)	
9	FG(フレームグランド)		9	FG(フレームグランド)	

・ コンピュータと接続する場合、RS-422A ケーブルはストレートケーブルをご使用下さい。

#### <u>10-8.RS-232C、RS-422Aの通信フォーマット</u>

パリティーチェック	無し
データビット長	8ビット
ストップビット長	1ビット
ハードフロー	RS-232C : 0N
	RS-422A : OFF
ソフトフロー(Xパラメータ)	RS-232C : 0FF
	RS-422A : ON
通信方式	全二重
通信速度	2400,4800,9600,19200,38400 bps(MODE SW にて切り換え可能)

・ 工場出荷時の通信速度は 9600 bps に設定しています。変更する場合は、後面パネルの MODE SW を 下表に従って設定し、電源を再投入して下さい。

MODE SW1	MODE SW2	MODE SW3	通信速度
ON	ON	ON	2400 bps
OFF	ON	ON	4800 bps
ON	OFF	ON	9600 bps
OFF	OFF	ON	19200 bps
ON	ON	OFF	38400 bps
	上記以外	使用できません	

### <u>10-9.LAN ケーブルの結線</u>

- 本機のLANコネクタはRJ-45です。ハブやルータと本機を接続する場合はストレートケーブルを 使用して下さい。ハブやルータを介さずにコンピュータと本機を1対1で直結する場合は、クロ スケーブルを使用して下さい。
- LAN ケーブルによる、本機から他機への給電、および他機から本機への受電(IEEE802.3af 規格の PoE: Power over Ethernet)は対応していません。ただし、別途電源が与えられていれば、PoE 対 応機器と通信することは可能です。

本機(RJ-	45)	外部制御機器(RJ-45)		
端子 No	信号名	方向	端子 No	信号名
1	TXD+	$\rightarrow$	1	RXD+
2	TXD-	$\rightarrow$	2	RXD-
3	RXD+	$\leftarrow$	3	TXD+
4	NC(未接続)		4	
5	NC(未接続)		5	
6	RXD-	$\leftarrow$	6	TXD-
7	NC(未接続)		7	
8	NC(未接続)	]	8	

### <u>10-10.TCP、UDP の通信フォーマット</u>

TCP ポート番号	1300 (1024~65535 に変更可能)
UDP ポート番号	1300 (1024~65535 に変更可能)
通信方式	半二重
通信速度	10 Mbps, 100 Mbps

- TCP による同時接続数は最大 32 までです。つまり、本機1台に対して、32 台のコンピュータから TCP のコマンド送受信が可能です。受信コマンドはコンピュータ毎に区別して処理します。
- 上記 TCP に対して、UDP の場合は、通信先と相互の接続確立をしないため、同時接続台数に上限 はありませんが、受信コマンドはコンピュータ毎に区別されませんので注意が必要です(下図参 照)。



#### <u>10-11.USB ケーブルの結線</u>

 本機の USB コネクタはタイプ B コネクタです。適合するケーブルにより、ホストコンピュータと 接続して下さい。

端子 No	信号名
1	NC(未接続)
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

※弊社ホームページで公開されている HdxXP アプリケーションは、本機には対応していません。

#### <u>10-12.Web ブラウザによる制御</u>

- ブラウザより本機の IP アドレスを指定すると、ブラウザ上にコントロール画面が現れます。画面に従って各種の制御が可能です。ただし、クロスポイント状態の表示領域をマウスで直接クリックすることによるクロスポイントの変更機能はサポートしていません。
- 本機1台に対して開けるブラウザは2つまでです。例えば、1台のコンピュータで同時に2つの ブラウザを開いている場合は、他のコンピュータでブラウザを開くことは出来ません。
- ◆ご注意:本機能をご使用の際、ブラウザの JavaScript(アクティブ スクリプト)機能は必ず「有 効」に設定して下さい。
- ◆ご注意:ブラウザで表示する際、お使いのコンピュータの環境によっては下記のメッセージが表示 されることがあります。この場合は、「いいえ」を選択して下さい。

Microsoft L	ficrosoft Internet Explorer 🔀				
⚠	このページのスクリプトが、Internet Explorer の実行速度を遅くしています。スクリプトを実行し続けると、コンピュータが反応しなくなる可能性があります。 スクリプトを中断しますか?				
	CULTURE CULTURE				

頻繁に発生する場合は、ホストパソコンのレジストリを下記に従って編集します。(弊社 ホームページに同じ内容のレジストリファイルを公開しています。)

場所	[HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Internet Explorer¥Styles]
作成するエント リーの名称	[MaxScriptStatements]
タイプ	DWORD 値
値のデータ	10 進数の 50,000,000 程度

このキーはデフォルトでは存在しませんが、Internet Explorer 4.0 以降をお使いの場合、10 進数の 5,000,000 が設定されているのと等価です。

◆ご注意:「Internet Explorer Ver.7」および「Internet Explorer Ver.8」以外のブラウザでの動 作確認は実施しておりません。

#### <u>11.IP アドレス等の設定方法</u>

工場出荷時の設定は下記の通りです。

MAC アドレス	00-03-30-XX-XX-XX	16 進表記の 6 バイト数値です。下位 3 バイトは 1 台毎に異なる数値を出荷時に設定してあり、変更す ることは出来ません。
IP アドレス	192.168.2.254	
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	10 進表記の4バイト数値です。
デフォルトG/W	192. 168. 2. 1	

- ネットワーク設定等の際、本機の MAC アドレスを参照したい場合、前面パネルによるメニュー操作の他、USB 接続による専用アプリケーションを起動するか、TELNET 接続後に ip\_cfg コマンドを 実行することにより参照することができます。
- ◆ご注意: IP アドレス等の設定変更が終わったら、変更方法に関わりなく、本機をすぐに再起動し て下さい。再起動するまで、変更は反映されません。

#### 11-1.フロントパネルによる変更

メインメニューより、UP / DOWN ボタンで IP Address setting を選び、ENTER ボタンを押します。
 (ディスプレイの上2行に IP アドレスの現在値が表示されます。下2行が編集値表示エリアとなります。)



- 次に、第1オクテットの数値をテンキーで入力します。DOWN ボタンを押すと第2オクテットに移動します。
- ・ これを繰り返して第4オクテットまで入力したら ENTER ボタンを押すと保存されます。
- UP ボタンを押すと、現在編集中のオクテット値をクリアして、一つ前のオクテット編集に戻ります。
- サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェイの変更は、メインメニューからそれぞれの項目 を選択します。以降は IP アドレスの変更と同様に操作します。
- TCP ポート番号、および UDP ポート番号は 1024~65535 の範囲で設定可能です。
- ・ MAC アドレスは、表示のみ可能です。変更は出来ません。

#### 11-2.USB による変更

- 弊社ホームページより、USB ドライバ、および専用アプリケーションをダウンロードし、ホスト コンピュータにインストールします。
- ホストコンピュータと本機を USB ケーブルで接続します。
- 初めて本機を接続する場合は、ドライバウィザードが起動されますので、上記でダウンロードした USB ドライバをインストールして下さい。
- ・ USB ドライバが正常にインストールされている場合、上記でダウンロードした専用アプリケーシ

ョンを起動すると、IP アドレス等を変更する画面が表示されますので、画面に従って操作して下さい。

#### <u>11-3.TELNET による変更</u>

- RS-232C または RS-422A で本機と接続し、telnet CR と入力します。続けてユーザ名を半角小文字で user CR、パスワードも半角小文字で user CR と入力すると、本機と TELNET 接続されます。
- ※ パスワードは、Web ブラウザ上で変更することが可能です。変更した場合は、変更後のパスワードを入力して下さい。
- ・ 「? CR」でコマンド一覧が表示されますので、画面に従って操作して下さい。
- TELNET をログアウトするには logout CR と入力して下さい。
- ※ ある接続で既に TELNET にログインしているとき、同時に他の接続で TELNET ヘログインすること は出来ません。
- ◆ご注意:変更したパスワードは絶対に忘れないようご注意下さい。万が一、変更後のパスワードを 忘れた場合は、メインメニューから出荷時設定に戻します。ただしこの場合、クロスポイ ントメモリや IP アドレス等の記憶値も消去されます。

#### <u>11-4.Web ブラウザによる変更</u>

- Web ブラウザより本機の IP パラメータを変更することも可能です。
- ・ ブラウザの画面に従って設定を変更し、TELNET ログイン時と同じパスワードを入力して下さい。
- ◆ご注意:Web ブラウザを開くには、事前に本機の IP アドレスが既知である必要があります。

### 12.トラブルシューティング

#### 12-1.絵が映らない場合

① ケーブル(特にコネクタ部分)の接触不良はありませんか?

#### <u>12-2.RS-232C, 422A が動作しない場合</u>

- ① コンピュータ側の通信フォーマットは正しく設定されていますか?
- 前述の「RS-232C、RS-422Aの通信フォーマット」(ひ P.26)に合わせてコンピュータを設定して ください。
- ② 本機とホストコンピュータとの結線に使用されているケーブルは適正ですか?
- ・ ストレートケーブルとクロスケーブルの誤使用をご確認下さい。
- ③ コントロールコード表に示されていないコードが送信されていませんか?
- ・ RS-232C, 422A ラインモニタ等でチェックしてください。
- ・ コマンドの大文字と小文字は区別されますのでご注意下さい。
- ④ RS-232C で、「クロスポイントの設定変更は OK だが、データリード等で本機からの応答がない」 といった場合は、RTS, CTS のハードウェアフロー制御信号をご確認下さい。

#### 12-3.Ethernet が動作しない場合

- ① 後面の 10M または 100M のランプは点灯していますか?
- 対向機器と電気的に正常接続すると、何も通信していなくとも必ずどちらかのランプが点灯しているはずです。点灯していない場合、ネットワーク機器の電源状態やケーブルに断線がないかを チェックして下さい。
- ネットワーク機器を介在せずにコンピュータと本機を直結する場合、クロスケーブルを使用して 下さい。
- ② IP アドレス、サブネットマスクは正しく設定されていますか? ( P.29)
- 不明な場合は、ネットワーク管理者にご相談下さい。

#### <u>13.主な仕様</u>

映像信号方式	:コンポジット(VIDEO) 備考:NTSC, PAL対応
映像入力	:1.0 V(p-p) 75 Ω VBS・VS 75 Ω 64 系統(コネクタ :BNC)
映像出力	:1.0 V(p-p) 75 Ω VBS・VS 75 Ω 64 系統(コネクタ : BNC)
映像周波数特性	:60 Hz $\sim$ 8 MHz $\pm 1.0$ dB 以内 8 MHz $\sim$ 20 MHz +1 dB $\sim$ -3 dB 以内
DG • DP	:1 %、1 ° 以内
映像クロストーク	: 3.58 MHz にて 47 dB 以上
基準同期(B.B)入力	: 0.45 V(p-p) ブラックバースト(B.B)信号 ループスルーハイインピーダンス(BNC)
外部制御	: RS-232C(D-sub9 ピンオス), RS-422A(D-sub9 ピンメス), USB1.1(USB タイプ B),
	10Base-T / 100Base-TX (RJ-45)
動作温湿度範囲	:0 $^{\circ}$ $\sim$ 40 $^{\circ}$ 20 % RH $\sim$ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	:-20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 70 $^{\circ}$ 20 % RH $^{\circ}$ 90 % RH (ただし結露なき事)
電源	:AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・60 Hz 自動切り替え
消費電力	:約38 W
質量	:約16 kg
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ266 mm × 奥行 312 mm (突起物を除く)
付属品	: EIA 19型ラックマウントアングル 1 組、電源 3P-2P 変換アダプタ1個、国内専用電源ケー
	ブル(3P-3SL)ロック機構付き1本

- 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部をイメージニクス 株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
- ・ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれ等お気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。
- 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も 負いかねますので、予めご了承下さい。
- 本機のハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用すること を禁止します。
- ・ 乱丁本、落丁本の場合はお取換え致します。弊社までご連絡下さい。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事がありますので、予めご了承下さい。

Copyright (c) 2012, IMAGENICS Co., Ltd. All rights reserved.

製造元	イフ	イージニクス株式会社
お問い合	わせは下記営業本	<b>S部または各営業所までお願いします。</b>
Home Page	https:/	//imagenics.co.jp/
本社 技術本部	〒182-0022	東京都調布市国領町 1-31-5
		TEL 042-440-7811 FAX 042-440-7812
営業本部	〒150-0043	東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F
		TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216
大阪営業所	〒534-0025	大阪市都島区片町 2-2-48 JR 京橋駅 NK ビル 3F
		TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598
福岡営業所	₹812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第 5 博多偕成ビル 3F
		TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012